

ABLÄNG-ANLEITUNG SERUM SATTELSTÜTZE 2012

1. Setzen Sie den Sitzdom mit dem montierten Sattel (**Selle Italia Monolink SLR**) bis zum Anschlag auf das ungekürzte Sitzrohr. Bei Verwendung eines anderen Sattelmodells oder konventionellem Railadapter zusätzliche Sattelbauhöhe beachten!



2. Messen Sie den Abstand [x] zwischen Pedaloberkante (Kurbelposition in Verlängerung des Sitzrohrs) und Satteloberfläche des SERUM.
3. Ermitteln Sie die vom Kunden gewünschte Distanz [y] zwischen Sattel-Oberfläche und Pedaloberkante (Kurbelposition in Verlängerung des Sitzrohrs). Verwenden Sie dazu das alte Fahrrad Ihres Kunden oder ein anderes Rad mit herkömmlicher Sattelstütze (Achtung: unterschiedliche Pedal- und/oder Sattelbauhöhe berücksichtigen).



4. Berechnen Sie aus Abstand SERUM [x] und Distanz Kundenrad [y] die Differenz [z] d.h. $z=x-y$
5. Entfernen Sie den Sitzdom mit Sattel und kürzen Sie das Sitzrohr entsprechend der berechneten Differenz [z]. Dazu eignet sich eine Eisensäge sowie eine handelsübliche Führung zum Ablängen von Gabelschäften. Des Weiteren empfehlen wir einen Mundschutz zu verwenden.
6. Abschließend montieren Sie – unter Verwendung von Carbonpaste – den Sitzdom mit Sattel (max. Drehmoment 6Nm beachten). Ihrem Kunden bleiben weiterhin 4cm zusätzliche Justierungstoleranz bis zur „min. Insert“-Markierung auf der Sattelklemmung.

Rahmengröße	Maximal-Distanz (=nicht abgelängtes Sitzrohr) Mitte Tretlager-Sattel Oberkante*	Minimal-Distanz Mitte Tretlager-Sattel Oberkante**
48	735 mm	670 mm
52	775 mm	715 mm
55	815 mm	745 mm
58	835 mm	765 mm
62	855 mm	815 mm

* + 40mm zusätzliche Höhenverstellbarkeit des Sitzdoms

** Kürzer darf das Sitzrohr nicht abgelängt werden